

WST-Carbon



Cover Armaturenbrett Leisten passend für Hyundai i30N.

Die folgenden Arbeiten sollten bei mindestens 15 Grad Raumtemperatur erfolgen.

Bitte Schutzhandschuhe tragen.



Alle Flächen der original Teile gründlich mit den mitgelieferten Reinigungstüchern reinigen.



Die Rückseitige rote Schutzfolie des Klebers entfernen.
Das Cover ohne Druck in Position bringen. Sind Sie sich sicher das dass Cover perfekt sitzt mit festem Druck auf das originale Teil pressen.



Bei der großen Leiste entfernen Sie auch die rückseitige Schutzfolie des Klebers. Danach das Cover vorsichtig und ohne Druck in Position bringen. Wichtig Bitte von links nach rechts arbeiten. Nie Links und Rechts gleichzeitig anlegen. Es kann sonst zu Wölbungen im Bereich der Lüftung kommen.

Wenn Sie sich sicher sind das das Cover richtig sitzt können Sie es mit festem Druck auf das original Bauteil pressen. Auch hier ist wichtig von Rechts nach Links zu arbeiten!!