

## Carbon Cover: Mittelkonsole Hyundai i30N WST-Carbon



Wichtig: Tragen sie Schutzhandschuhe. Die Umgebungs- und Objekttemperatur darf nicht unter 15 Grad Celsius betragen.

Ein Montagevideo finden Sie auf unsere Instergram Seite unter den Story Highlights.



Zuerst das zu beklebende original Teil mit dem mitgelieferten Reinigungstuch reinigen. Danach ca. 5min Ablüften lassen.



Ziehen sie nun die Schutzfolie des Rückseitigen Klebeband ab. Danach positionieren Sie das Cover wie auf dem Bild. Wichtig ist das die oberen Ecken des Cover zuerst in Position gebracht werden.



Schieben Sie nun zuerst die oberen Ecken zwischen Mitellkonsole und Armaturenbrett. Wichtig der Rest des Covers sollte noch keinen Kontakt zur Klebefläche haben. Sind die beiden Ecken in Position kann das Cover komplett in Position gebracht werden. Wenn das Cover richtig sitzt fest an drücken um eine feste Verklebung zu erreichen.