

WST-Carbon

Cover für Spiegelkappen Hyundai i30N

Wichtig diese Cover sind im Bereich der StVZO nicht zulässig!

Alle Arbeiten sollten bei min. 15 Grad Raumtemperatur erfolgen.
Schutzhandschuhe tragen!!



1: Die originalen Spiegelkappen mithilfe des mitgelieferten Reinigungstuch gründlich reinigen.



2: Das Cover auf die original Spiegel legen und in Position setzen. Die Schutzfolie des Klebers auf der Rückseite darf noch nicht entfernt sein!



3: Das Cover mit leichtem Druck in Position halten und vorsichtig die rote Schutzfolie unter dem Cover weg ziehen. Wichtig: das Cover nur mit leichtem Druck festhalten ansonsten kann die rote Schutzfolie beim entfernen reißen!



4: Sitzt das Cover in der richtigen Position das gesamte Teil mit festem Druck an allen Klebestellen andrücken.

